



Tastenkombination Beschreibung

STRG+C Kopieren

STRG+X Ausschneiden

STRG+V Einfügen

STRG+Z Aktion rückgängig machen

ENTF Löschen

UMSCHALTTASTE+ENTF Markiertes Element permanent löschen, ohne es im Papierkorb abzulegen

STRG beim Ziehen eines Elementes Ausgewähltes Element kopieren

STRG+UMSCHALTTASTE beim Ziehen eines Elementes Verknüpfung zu markiertem Element erstellen

F2 Markiertes Element umbenennen

STRG+NACH-RECHTS-TASTE Einfügemarke an den Anfang des nächsten Wortes bewegen

STRG+NACH-LINKS-TASTE Einfügemarke an den Anfang des vorherigen Wortes bewegen

STRG+NACH-UNTEN-TASTE Einfügemarke an den Anfang des nächsten Absatzes bewegen

STRG+NACH-OBEN-TASTE Einfügemarke an den Anfang des vorherigen Absatzes bewegen

STRG+UMSCHALTTASTE zusammen mit einer der Pfeiltasten einen Textblock markieren

UMSCHALTTASTE zusammen mit einer der Pfeiltasten mehrere Elemente in einem Fenster oder auf dem Desktop markieren oder Text innerhalb eines Dokuments markieren

STRG+A Alles markieren

F3 Eine Datei oder einen Ordner suchen

STRG+O Ein Element öffnen

ALT+EINGABETASTE Eigenschaften für das merkierte Element anzeigen

ALT+F4 Aktives Element schließen oder aktives Programm beenden

STRG+F4 Aktives Dokument in Programmen schließen, in denen mehrere Dokumente gleichzeitig geöffnet sein können

ALT+TAB Zwischen geöffneten Elementen umschalten

ALT+ESC Zwischen Elementen in der Reihenfolge umschalten, in der sie geöffnet wurden

F6 Zwischen Bildelementen in einem Fenster oder auf dem Desktop umschalten

F4 Adressleiste in Arbeitsplatz oder im Windows-Explorer anzeigen

UMSCHALTTASTE+F10 Kontextmenü für das markierte Element anzeigen

ALT+LEERTASTE Systemmenü für das aktive Fenster anzeigen

NACH-RECHTS-TASTE Nächstes Menü rechts vom aktuellen Menü öffnen oder ein Untermenü öffnen



Tastenkürzel für Windows

NACH-LINKS-TASTE Nächstes Menü links vom aktuellen Menü öffnen oder ein Untermenü schließen

F5 Aktives Fenster aktualisieren

RÜCKTASTE Ordner der nächsthöheren Ebene im Arbeitsplatz oder im Windows-Explorer anzeigen

ESC Aktuellen Vorgang abbrechen

UMSCHALTTASTE beim Einlegen einer CD in das CD-ROM-Laufwerk. Die CD wird nicht automatisch wiedergegeben



Tastenkombinationen in Dialogfeldern

STRG+TAB Vorwärts durch die Registerkarten bewegen

STRG+UMSCHALTASTE+TAB Rückwärts durch die Registerkarten bewegen

TAB Vorwärts durch die Optionen bewegen

UMSCHALTASTE+TAB Rückwärts durch die Optionen bewegen

ALT+unterstrichener Buchstabe Entsprechenden Befehl ausführen oder entsprechende Option auswählen

EINGABETASTE Befehl für die aktive Option oder Schaltfläche ausführen

LEERTASTE Kontrollkästchen aktivieren oder deaktivieren, wenn die aktive Option ein Kontrollkästchen ist

Pfeiltasten Eine Schaltfläche auswählen, wenn die aktive Option eine Gruppe von Optionsflächen ist

F1 Hilfe anzeigen

F4 Elemente in der aktiven Liste anzeigen

RÜCKTASTE Einen Ordner auf der nächsthöheren Ebene öffnen, wenn im Dialogfeld Speichern unter oder Öffnen ein Ordner markiert ist



Tastenkürzel für Windows

Tastenkombinationen für Eingabehilfen

Rechte UMSCHALTTASTE acht Sekunden lang drücken Anschlagsverzögerung ein- und ausschalten

Linke ALT-TASTE+linke UMSCHALTTASTE+DRUCKTASTE Kontrast ein- und ausschalten

Linke ALT-TASTE+linke UMSCHALTTASTE+NUM-TASTE Tastaturmaus ein- und ausschalten

UMSHCALTTASTE fünfmal drücken Einrastfunktion ein- und ausschalten

NUM-TASTE fünf Sekunden lang drücken Statusanzeige ein- und ausschalten

WINDOWSTASTE+U Hilfsprogramm-Manager öffnen



Tastenkombinationen im Windows-Explorer

ENDE Unteren Bereich des aktiven Fensters anzeigen

POS1 Oberen Bereich des aktiven Fensters anzeigen

NUM+STERNCHEN auf der Zehnertastatur (*) Alle untergeordneten Ordner unter dem ausgewählten Ordner anzeigen

NUM+PLUSZEICHEN auf der Zehnertastatur (+) Inhalt des ausgewählten Ordners anzeigen

NUM+MINUSZEICHEN auf der Zehnertastatur (-) Markierten Ordner ausblenden

NACH-LINKS-TASTE Aktuelle Auswahl, falls erweitert, ausblenden oder übergeordneten Ordner auswählen

NACH-RECHTS-TASTE Aktuelle Auswahl, falls ausgeblendet, anzeigen oder ersten untergeordneten Ordner auswählen



Tastenkürzel für Windows

Tastatur mit Windows-Taste

- WINDOWSTASTE** Menü Start anzeigen oder ausblenden
- WINDOWSTASTE+UNTBR** Dialogfeld Systemeigenschaften anzeigen
- WINDOWSTASTE+M** Alle Fenster minimieren oder wiederherstellen
- WINDOWSTASTE+E** Arbeitsplatz öffnen
- WINDOWSTASTE+F** Eine Datei oder einen Ordner suchen
- STRG+WINDOWSTASTE+F** Computer suchen
- WINDOWSTASTE+F1** Windows 2000-Hilfe anzeigen
- WINDOWSTASTE+R** Dialogfeld Ausführen öffnen
- WINDOWSTASTE+TAB** Zwischen geöffneten Elementen umschalten
- Kontextmenü für das ausgewählte Element anzeigen
- UMSCHALTASTE+F10** Hilfsprogramm-Manager öffnen



Tastenkombinationen in der Hilfeanzeige

ALT+LEER Anzeigen des Systemmenüs

UMSCHALT+F10 Anzeigen des Kontextmenüs der Hilfeanzeige

ALT+TAB Umschalten zwischen der Hilfeanzeige und anderen geöffneten Fenstern

STRG+TAB Wechseln zur nächsten Registerkarte im Navigationsfenster

STRG+UMSCHALT+TAB Wechseln zur vorherigen Registerkarte im Navigationsfenster

NACH-OBEN Wechseln zu dem Thema, das oberhalb des aktuellen Themas im Inhaltsverzeichnis, im Index oder in der Liste der Suchergebnisse angezeigt wird

NACH-UNTEN Wechseln zu dem Thema, das unterhalb des aktuellen Themas im Inhaltsverzeichnis, im Index oder in der Liste der Suchergebnisse angezeigt wird

BILD-AUF Wechseln zur vorherigen Seite im Inhaltsverzeichnis, im Index oder in der Liste der Suchergebnisse

BILD-AB Wechseln zur nächsten Seite im Inhaltsverzeichnis, im Index oder in der Liste der Suchergebnisse

F6 Umschalten zwischen dem Navigations- und dem Themenfenster

ALT+O und dann **K** Aktualisieren der Anzeige des im Themenfenster angezeigten Themas

NACH-OBEN oder **NACH-UNTEN** Blättern durch ein Thema

STRG+POS1 Wechseln zum Anfang eines Themas

STRG+ENDE Wechseln zum Ende eines Themas

STRG+A Markieren des gesamten Textes in einem Fenster

ALT+O und dann **D** Drucken eines Themas

ALT+O und dann **Z** Zurückbewegen zum vorher angezeigten Thema

ALT+O und dann **V** Vorwärtsbewegen zum nächsten (zuvor angezeigten) Thema

ALT+F4 Schließen der Hilfeanzeige



Tastenkombinationen in der Registerkarte „Inhalt“

ALT+I Anzeigen der Registerkarte „Inhalt“

NACH-RECHTS Öffnen eines Buches

NACH-LINKS Schließen eines Buches

RÜCKTASTE Zurückkehren zum zuvor geöffneten Buch

NACH-OBEN oder **NACH-UNTEN** Markieren eines Themas

EINGABETASTE Anzeigen des ausgewählten Hilfethemas

Tastenkombinationen auf der Registerkarte Index

ALT+N Anzeigen der Registerkarte Index

NACH-OBEN oder **NACH-UNTEN** Markieren eines Schlüsselwortes in der Liste

ALT+Z oder **EINGABETASTE** Anzeigen des ausgewählten Hilfethemas

Tastenkombinationen auf der Registerkarte Favoriten

ALT+F Anzeigen der Registerkarte Favoriten

ALT+H Hinzufügen eines Hilfethemas zur Liste Themen

ALT+P Markieren eines Hilfethemas in der Liste Themen

ALT+E Entfernen eines Hilfethemas aus der Liste Themen

ALT+Z Anzeigen eines Hilfethemas in der Liste Themen